



## パラメーター編集\_MON信号

MON信号の有効／無効を切替えます。

No.	名称	単位	入力範囲	工場出荷時の初期値
-	MON信号	-	0:有効、1:無効	0:有効

PLC → ゲートウェイユニットの指令の有効/無効を制御するMON 信号を使用するか使用しないかを選択します。

名称	設定値
ERR_C発生時状態ラッチ	0:無効
ERR_C発生時サーボOFF	0:有効
速度単位(直接数値指定モードのみ)	0:[1.0mm/s]
通信リトライ回数	2
MON信号	1:無効
カレンダー機能	0:有効
ドライバーシャットダウン解除遅延時間[msec]	5
電源ユニット通信リトライ回数	3
電源ユニットモニター種別	0:出力電圧
電源ユニット接続台数	1
初期化内部通信待ち時間[msec]	0
TPポートイネーブル有効ビット	0:無効
AUTO時イネーブル有効フラグ	0:無効
フィールドバスデータバイトスワップ有効フラグ	0:無効
フィールドバスデータダブルワードスワップ有効フラグ	0:無効