	外形寸法図	動作パターン PIOパターン3 エアシリンダと (23 たった問題を動) のを動たさ
Quality and Innovation		(2八)3点間移動)の移動をす。 す。 目標位置(
タッチパネルティーチング		間点)の設 移動時の 度の指定
メノノハネルノキ ノンノ 		
SEP-PT		(3入力3点間移動) の移動を行 す。
ファーストステップガイド 第5版		目標位置 間点)の設 移動時の 度の指定が
このたびは、当社の製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。 安全のために、本ファーストステッブガイドのほか、安全ガイドおよび取扱説明書に従って、正しく使用して / おさい、ニのコーーコと=ゴ*゙/・(」 本創 = 専用に書かれたせいご # の説明書です		PIOパターン5 前進端とキ
	当時派区 タッチパネルティーチング SEP-PT は、コントローラの電源を切らずに抜き差しが行えます。 コントローラ SEP-PT	(連続動往復運転) 連続往復利 目標位置 の設定が7 移動時の: 度の指定:
URL:www.iai-robot.co.jp/data_dl/CAD_MANUAL/ 取扱説明書は、本製品を設置した機器の近くに印刷して、いつでも確認できるように		押付け動
するか、パソコンやタブレット端末などに表示して、すぐに確認できるようにしてください。 取扱説明書の製本が必要な場合、ファーストステッブガイドまたは取扱説明書巻末に記載されて		動作 て ト
・この取扱説明書の全部または一部を無断で使用・複製することはできません。		動作い。ターン シング・ルリレノイド・/ 同
• 本文中における会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。		5°7°11/1/11° i
製品の確認		標準2点間移動 PIO パターン 0
本製品は、標準構成の場合、以下の部品で構成されています。	▲ 注意:SEP-PT は、SIO 変換器に接続しないでください。故障の原因となります。	移動速度変更
万が一、型式間違いや不足のものがありましたら、お手数ですが、販売店または当社まで連絡してください。 1 構成品(オジョンを除く)	ASEP/PSEP/DSEP コントローラの操作	PIO パターン 1
	動作パターン(PIO パターン)(ASEP/PSEP/DSEP コントローラ)	ポジジョンデータ変更 PIO パターン 2
	ASEP、PSEP、DSEP コントローラは、6 種類の動作パターン(PIO パターン)があります。	2 入力 3 点間移動 PIO パターン 3
2 タッチヘン 本体に内蔵 3 ファーストステップ・ガイト* MJ0218	選択した動作パターン (PIO パターン)に対応した設定を行います。 動作パターン 内容 電動シリンダ接続例 エアシリンダ接続例	3 入力3 点間移動 BIO い かい4
4 安全がイト・ M0194 2. 本製品関連の取扱説明書	PIOn' ∮->0 ITがリング と同じ制御で2点間 (1000) (17)リング と同じ制御で2点間 (1000) (17)リング (17)	連続動往復運転
番号 名称 管理番号 1 ASED/DSED/DSED 10-500-500-500-500-500-500-500-500-500-5	(標準2点間移動) 9。 目標位置(前進端、後退端) の設定が可能です。 (標準2点間移動) - 1 - 目標位置(前進端、後退端) - 2500 - 250	PIOパ ターン5 各設定項目の詳細は、
1 ASE//FSE//JSE/ J/II ⁻ /A放航号書 MJ026/ 2 PMEC/AMEC コントローラ取扱説明書 MJ0245 1 MJ0245 MJ0245	移動時の速度指定、加減速 度の指定が可能です。 切けは影響にすったマナー	ポジ シ
<u>3</u> 9997 秋7477-999 SEP-P1 取扱説明書 MJ0217 3. 型式銘板の見方		アクチュエータを動作させるための
型式 ———— MODEL SEP-PT 沙 汀/ 播号 ————————————————————————————————————	(標準2点間移動) (標準2点間移動) (場準4点間移動)	
4. 型式の見方 <u>SEP-PT</u> - <u>ENG</u>		
 〈型式〉 ———— 〈オブ ション〉 指定なし :日本語表示 	PIOn ¹ 5->1 I7シリン5 ¹ と同じ制御で2点間 17シリン5 ¹ と同じ制御で2点間 17シリン5 ¹ と同じ制御で2点間 17シリン5 ¹ と同じ制御で2点間 17シリン5 ¹ 17シリン5 ¹ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	位置設定画面位
ENG :央語表示	(2点間移動) す。 (移動速度変更) 移動中の速度変更が可能で す。	ホッションテータ 位置 前進端位置 200.00
	日本位置(前進端、後退端) 日本位置(前進法) 日本位置	後退端位置 0.00 中間点位置 100.00
コントローラ機種名 ASEP	移動時の速度損定、加減速 「「前前方」」 4-2av 「「前前方」」 4-2av 「「前前方」」 4-2av 「「前前方」」 4-2av 「「前前方」」 4-2av 「「前前方」」 4-2av 「「」」 4-2av 「「」」 4-2av 「 1 4-2av 「」 1 <th1< th=""> 1 <th1< th=""></th1<></th1<>	① 位置 ······ アクチュエータを 動作パターン
DSEP AMEC	9.7 μ/μ/1/万式 (2点間移動) (移動速度変更)	
PMEC ERC3*1		★。ジジョンデータ変更 : 2 2入力3点移動 : 3
※1 ERC3 は、MECモードにかぎり接続できます。 CONモードは、接続できません。	± 2.48 #80.69 ↓	3 入力 3 点移動 : 4 連続往復運転 : 5
バ−ジョン3.00からの対応です。	PIOn' ターン2 ITジリング と同じ制御で2点間 (1000) クロング	 ② 速度 ······ アクチュエータの ③ 加速度 ······ アクチュエータの
基本仕様	(よう) (よ) (よ) (よ) (よ) (よ) (よ) (よ) (よ	④ 減速度 7/チュユー90. ⑤ 押付け力 押付け動
仕様一覧 仕様	す。 目標位置(前進端、後退端) の設定が可能です。	0 設定時 ⑥ 押付け幅 押付け動 押付け電
消費電力 1.1W 以下(220mA 以下) 使用周囲温度、湿度 温度 0~50°C 湿度 20~85%RH(ただし結露なきこと)	PIOn* 5->2 移動時の速度指定、加減速 (CNI) (CNI) </td <td>置決めと</td>	置決めと
保存周囲温度、湿度 温度-20~60°C 湿度 10~85%RH(ただし結露なきこと) 耐振性 10~55HZ(周期1分間)	1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	⑦ 省エネ機能 省エネ機能 動作パターン(PIO パターン) 1 のラ
夜振幅 0.73UILLX,Y,Z 方向 10 分间 耐衝撃性 9.8m/s ² 以上 X,Y,Z 方向 4 回 耐環境性 IP40		します。
寸法 180mm(縦)×132mm(横)×92.1mm(奥行き) 質量 約 550g(ケーブル 5m を含む)		12 直改正囲に 木゚ジションデー
ケープ ル長 5m 付属品 タッチペン		前進端位置



	助TFハ)	J(FION)	がの設定	切口			
中間位置 多動方式	ダブルソレ/イド タイプ	一時停止 信号*STP	サーボ制御 SON	OUT2、 OUT3	OUT3	原点復帰	出力信号
访 OFF/ 両方 ON	連続通電形/ 瞬間通電形	不使用/ 使用	しない する	HEND、*ALM/ SV、*ALM/ HEND、SV	*ALM/ SV	MANU/ AUTO	^{ドットスイッチ} LS/ 位置決め PE
	ダブ <i>IVI</i> レ/イド 選択時 〇	シンヴルハレ/イド 選択時 O	0	0		0	0
	ダブ <i>レ</i> ンレノイド 選択時 〇	シンヴルンレノイド 選択時 O	0	0		0	0
	ダブ <i>IVI</i> レ/イド 選択時 〇	シンヴルンレノイド 選択時 O	0	0		0	0
0			0		0	0	0
	0		0		0	0	0
		0	0	0		0	0

定項目の詳細は、ASEP/PSEP/DSEP コントロ−ラ取扱説明書を参照してください。

ポジションデータ(ASEP/PSEP/DSEP コントローラ)

Dポジションデータを設定します	•	
前進端位置		



ポジ ションデ-タ

位置	・速度	加	減	押作	まけ	省エネ
) 置	② 速度	③ 加速度	④ 減速度	⑤ 押付け力	⑥ 押付け幅	⑦ 省エネ機能
.00	50.00	0.1	0.1	70	1.00	有効
00	50.00	0.1	0.1	0	0	有効
.00	50.00	0.1	0.1	0	0	有効

・・・・・ アクチュエータを移動させる位置を設定します。

h_1	投動	設定位置			
	19到	前進端位置	後退端位置	中間点位置	
: 0	2 点間移動	0	0		
: 1	2 点間移動	0	0		
: 2	2 点間移動	0	0		
: 3	3 点間移動	0	0	0	
: 4	3 点間移動	0	0	0	
: 5	2 点間移動	0	0		

・押付け動作の移動量を設定します。

用付けご動けの物動量を設定します。 押付け運転を行なった場合、残移動量がここに設定してある領域に入るまでは、通常の位 置決めと同様に位置決め情報に設定されている速度、および定格トルクで移動し、この領域 に入ると①の位置まで押付け移動を行います。 : …… 省 い機能を有効にしますと、一定時間経過後、アクチュエータが自動的にサーボ OFF します。

(PIO パターン)1の移動速度変更の場合は、ポジションデータの他に、速度を変更する位置、速度を設定

位置設定画面	速度変更位置		
木。シ゛ションテ゛ータ	8 変更位置		
前進端位置	60.00	30.00	
後退端位置	40.00	30.00	



する前進端、後退端のボジンョンデータを設定します。 ・ CN1(目標位置切替え信号)が OFF の場合、前進端位置のボジションデータは、1前進端位置になります。

ON の場合は、③前進端位置になります。
 CN1(目標位置切替え信号)が OFF の場合、後退端位置のボジションデータは、
 Q後退端位置になります。
 ON の場合は、
 後退端位置になります。

位置設定画面	位置	・速度	加	減	押作	すけ	省环
ポジ ションデータ	位置	速度	加速度	減速度	押付け力	押付け幅	省エネ機能
0後退端位置	0.00	50.00	0.1	0.1	0	0	有効
1前進端位置	200.00	50.00	0.1	0.1	70	1.00	有効
2後退端位置	10.00	50.00	0.1	0.1	0	0	有効
3前進端位置	100.00	50.00	0.1	0.1	60	1.00	有効

操作(ASEP/PSEP/DSEP コントローラ)



操作方法(例)(ASEP/PSEP/DSEP コントローラ)

動作パターンの設定

______ 動作パターン(PIO パターン)0(標準 2 点間移動)の例 次の設定を行います。

動作モード	シンク゛ルソレノイト゜
一時停止指令(*STP)の使用	不使用
サーボ制御	する
OUT2、OUT3 の出力信号	OUT2 HEND、OUT3 *ALM
原点復帰	AUTO(電源投入で原点復帰開始)
出力信号	LS0(後退端位置検知)、LS1(前進端位置検知)

No.	操作	画面	備考
1	SEP-PT メニュー画面で、 <u>初期設定</u> をタッ チします。	SEP-PT メニュー モニタ 位置設定 悟 報 初期設定	
2	動作バターンを設定します。 <u>/O設定</u> をタッチします。	初期設定とコー 1/0設定 ・ パ [°] ランータ テスト 環境設定	<u>レニー</u> をタッチすると、 SEP-PT メニュー画面に戻ります。

No.	操作	画面	備考
3	∩' 27ドを入力します。 ↓↓ をタッチします。	初期設定 1720-ドを入力 してください。 123 [****] 0 レ	バスワードは、'5119'(工場出荷時)で す。 バスワードは、バラメータメニューの 'バスワード' で設定できます。
4	○をタッチします。 動作バターン0が選択されます。	<u>初期設定 動作パターンを選択してくたまい。</u> 012345	<u>/ニュー</u> をタッチすると、SEP-PT /ニュー画面 に戻ります。
5	回転をタッチします。		<u>戻る</u> 、 <u>Cancel</u> をタッチすると、1つ前 の画面に戻ります。 <u>Fi-</u> をタッチすると、SEP-PT メーュー画面 に戻ります。
6	<u>シンゲ M</u> をタッチします。 動作モードのシングルソレ/イドが選択され ます。	御舗設置 医る <u>たっ-</u> ソレノイド方式を 選択してください。 シングル ダブル ダブル ダブル	<u>戻る</u> をタッチすると、1 つ前の画面に戻 ります。 <u>レニュー</u> をタッチすると、SEP-PT メニュー画面 に戻ります。
7	不使用 をタッチします。 一時停止指令 (*STP)の不使用が選 択されます。	調調設置 展る (と_1-) 停止信号を選択してください。 不使用	<u>戻る</u> をタッチすると、1 つ前の画面に戻 ります。 <u>レニュー</u> をタッチすると、SEP-PT メニュー画面 に戻ります。
8	<u>する</u> をタッチします。 サーボ制御をするが選択されます。	 	<u>戻る</u> をタッチすると、1 つ前の画面に戻 ります。 <u>メニュー</u> をタッチすると、SEP-PT メニュー画面 に戻ります。
9	HEND *ALM OK」をタッチします。 OUT2、OUT3の出力として HEND、*ALM が選択されます。	初期設定 出力信号を選択してくたさい。 OUT_HEND_SV_HEND OUT_WALMZALM SV OK	<u>戻る</u> をタッチすると、1 つ前の画面に戻 ります。 <u>にュー</u> をタッチすると、SEP-PT メニュー画面 に戻ります。
10	AUTO]をタッチします。 原点復帰は、AUTO が選択されま す。	初期設定 原点操作を選択してください。 MANU AUTO	<u>戻る</u> をタッチすると、1 つ前の画面に戻 ります。 <u>ノニー</u> をタッチすると、SEP-PT /ニュー画面 に戻ります。
11	<u> 15.71777</u> を975します。 出力信号は、LSO(後退端位置検 出)、LS1(前進端位置検出)が選択 されます。	調調設定 度る (とっつ) 出力信号種別 を選択してください。 (リミットスイッチ) (リミットスイッチ) (位置決め)	<u>戻る</u> をタッチすると、1 つ前の画面に戻 ります。 <u>レニュー</u> をタッチすると、SEP-PT メニュー画面 に戻ります。
12	完了をタッチします。	<u> 新期設定</u>	ビシ直しをタッチすると、動作バターン選 択画面に戻ります。 戻るをタッチすると、1つ前の画面に戻 ります。 ビューをタッチすると、SEP-PT メーュー画面 「こ=Uます
13	YESをタッチします。	躍 調 確認 (YES) NO 初期設定内容を 登録しますか?	 確認をタッチすると、設定情報を確認 できます。 設定情報 ● [SC] ト、ウサハ[®] ターン 2 シレノイト[®] シンク[®] ル ティシシンコ[®] ウ フショウ 設定情報画面の[ESC]をタッチすると元の確認画面に戻ります。
14	₩ES]をタッチします。	 ・ ・ ・	NO をかけすると、下の画面が表示されます。 再起動するまで、設定した動作バター ンの内容での動作にはなりません。 作 報 ESC パッパーク転送完了。 必ず電源再投入を 行ってくださいい。
15		SEP-PT 火ユー モニタ [位置設定] 情報[初期設定]	コントローラが再起動すると、SEP-PTメ ニュー画面に移ります。

No	協作	面西	供 书
1	<u>味1F</u> メニュー画面で、 <u>位置設定</u> をタッチします。	画面 SEP-PTメニー モニタ (位置設定) 【情報】 (初期設定)	7月 75
2	パスワードが '0000' 以外の場合は、 パスワード画面が表示されます。 パスワードを入力します。	<u>前置設定</u> I ^M 27-ドを入力 してください。 第123 (*****) 0 	位置設定のパスワードは、パラメーウ編集の 'No.20 位置データ編集パスワード'で設 定できます。
3	後退端位置関連の位置、加速度、減 速度を設定します。 <u>後退端位置</u> をタッチします。	1772世紀日 ○ 後退端位置 ○ . 22 ○ . 22 ○ . 22	<u> /-1-</u> をタッチすると、SEP-PT メニュー画面 に戻ります。
4	位置の数値をタッチします。	<u>位置設定</u> 011 (一覧) 位置 (0.00mm) 速度 100.00mm/s 押付加減省はながす書込	一覧をかうしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
5	テンキーの①、 ○ をタッチし、 ↓ をタッチします。	<u>体置設定</u> 01 一覧 位置 10.00mm 1123451 新聞 6778907、電話レ	数値入力をやめる場合は、ESC をタッ チします。 数値は設定されず、元の位置設定画 面に戻ります。
6	位置に 10.00 が表示されます。	<u>位置設定</u> 01 一覧 位置 10.00mm 速度 100.00mm/s 理付加調 街球 25か 書込	一覧をかうしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
7	速度の数値をタッチします。	<u> 広置設定</u> 01 <u>-11</u> 位置 10.00mm 速度 100.00mm/3 理付加減省可能が利害込	一覧をからしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
8	テンキーの⑤、 ○ をタッチし、 ↓ をタッチします。	1121345 除歴 67890 に ちょ 速度 102.00 mm/s 硬付加調省和なが書込	数値入力をやめる場合は、ESCをタッ チします。 数値は設定されず、元の位置設定の 位置・速度画面に戻ります。
9	速度に、50.00 が表示されます。	<u>位置設定</u> 01 <u>- 11</u> 位置 10.00 mm 速度 50.00 mm/s 弾付加減(省引なが)書込	一覧をかりしますと、位置設定の前 進端、後退端選択画面に戻ります。
10	加減をタッチします。	<u>位置設定</u> 01 「12」 位置 10.00mm 速度 50.00mm/s 押付加減3石やすう書込	一覧をかうしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
11	加速度の数値をタッチします。	<u>位置設定</u> 01 一覧 加速度 0.106 減速度 0.106 戻る	戻るをタッチしますと、 たの位置設定の位置・速度画面に戻 ります。 「覧をタッチしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
12	テンキーの回、、③をタッチし、 ↓ をタッチします。	位電設元 0 1 ─1 加速度 2.300 112345 第1 67890 ■ まー	数値入力をやめる場合は、ESC をタッ チします。 数値は設定されず、元の位置設定の 位置・速度画面に戻ります。
13	加速度に、0.30 が表示されます。	<u>位置設定</u> 0[1] <u>一覧</u> 加速度 0.30G 減速度 0.10G 戻る	戻るをかけしますと、 たの位置設定の位置・速度画面に戻 ります。 「覧をかりしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
14	滅速度の数値をタッチします。	<u> 広置設定</u> 011 一覧 加速度 0.30G 減速度 0.10G 戻る	戻るをかけしますと、 元の位置設定の位置・速度画面に戻 ります。 一覧をかけしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。

位置、速度、加速度、減速度の設定

動作モード(PIO バターン)0(標準 2 点間移動)の例 10.0mm と 100.0mm の往復動作のための位置設定を行います。

前進端位置:100.0mm、後退端位置:10.0mm、 往復の速度:50mm/sec、往復の加速度:0.3G、往復の減速度:0.3G

No.	操作	画面	備考
15	テンキーの回、、③をタッチし、 ↓ をタッチします。	<u>112</u> 3345)計 67890.ミナ 減速度 図.30G 戻る	数値入力をやめる場合は、ESC をタッ チします。 数値は設定されず、元の位置設定の 位置・速度画面に戻ります。
16	減速度に、0.30 が表示されます。	<u>御禮穀酒 0 1 - 5</u> 加速度 0.30G 減速度 0.30G 戻る	 <u> </u>
17	戻るをクッチします。	<u>協器設定</u> 01 一覧 加速度 0.30G 減速度 0.30G 展る)	一覧をタッチしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
18	書込をタッチします。	<u> 広置設定</u> 01 <u>一覧</u> 位置 10.00mm 速度 50.00mm(s 弾付加減者項ジック書込	一覧をからしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。 書込みを行わず、戻った場合は、設 定は行われません。
19	YES]をタッチします。	 ・ ・ ・	NO をタッチしますと、設定は行わず、 位置設定画面に戻ります。
20	コントローラの位置データが書き換えられ ます。 ESC をタッチします。	<u>通知 ESC</u> 書込み完了	
21	前進端位置関連の位置、加速度、減 速度を設定します。 <u>前進端位置</u> をタッチします。	<u>的震散后 以二</u> D 後退端位置 11 前進端位置 10.00 80.00	<u>レーュー</u> をタッチすると、SEP-PT メニュー画面 に戻ります。
22	前進端の画面に切り替わります。 前進端位置関連の位置、加速度、減 速度を設定します。	位置設定 □ □ - 5 位置 80.00 mm 速度 100.00 mm/s 押付 加減 街球 5%が 書込	一覧をタッチしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
23	位置の数値をタッチします。	<u> </u>	一覧をタッチしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
24	テンキーの᠋、回、回をタッチし、 ↓ をタッチします。	協選載第 0 1 - 5 位置 10g,00m 12345-6 671890-654	数値入力をやめる場合は、ESCをタッ チします。 数値は設定されず、元の位置設定画 面に戻ります。
25	位置に 100.00 が表示されます。	<u>位置設定</u> 0 -1 覧 位置 100.00mm 速度 100.00mm/s 押付 加減 省工剥(ション7) 書込	一覧をタッチしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
26	速度の数値をタッチします。	<u>広告設定</u> 011 位置 100.00 mm 速度 100.00 mm/s 押付1加測1省本1%が加速込	一覧をタッチしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
27	テンキーの⑤、回をタッチし、 ↓ をタッチします。	<u>1124345) 計野</u> 678905.55J 速度 102.00mm/s 押付加減省环防済書込	数値入力をやめる場合は、ESC をタッ チします。 数値は設定されず、元の位置設定の 位置・速度画面に戻ります。
28	速度に、50.00 が表示されます。	<u>位置設定</u> 0000mm 位置 100.00mm 速度 50.00mm/s 挿付加潮省和♡???書込	一覧をタッチしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
29	加減をタッチします。	<u> 歯器設定</u> 0 1 <u>- 11</u> 位置 100.00 mm 速度 50.00 mm/s 押付 加測 皆可 ほう 書込	一覧をタッチしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。

No.	操作	自由	備考
30	加速度の数値をタッチします。	<u>協置設定</u> [0] 1 [一覧] 加速度 (0.106) 減速度 0.106 戻る]	辰3 をかうしますと、 元の位置設定の位置・速度画面に戻ります。 「罰をかうしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面に戻ります。
31	テンキーのŌ、、③をタッ チし、↓↓ をタッチします。	位置設置 0 1 (一覧) 加速度 2.30 G (12345) 計算 (67890. €]+	数値入力をやめる場合は、ESCをタッ チします。 数値は設定されず、元の位置設定の 位置・速度画面に戻ります。
32	加速度に、0.30 が表示されます。	<u>位置設定</u> [] 1 [一覧] 加速度 0.30G 減速度 0.10G 戻る]	辰ろをかうしますと、 元の位置設定の位置・速度画面に戻ります。 「顎をかうしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面に戻ります。
33	減速度の数値をタッチします。	<u> 歯置設定</u> 01 「1111111111111111111111111111111111	戻るをかうしますと、 元の位置設定の位置・速度画面に戻ります。 「罰をかうしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面に戻ります。
34	テンキーの回、、③をタッ チし、 🕡 をタッチします。	1 2 3 4 5 計野 6 7 8 9 0 . ⁵₂↓ 減速度 ₪ . 30 G 戻る	数値入力をやめる場合は、ESCをタッ チします。 数値は設定されず、元の位置設定の 位置・速度画面に戻ります。
35	減速度に、0.30 が表示されます。	<mark>伽智数距</mark> 回 1	戻るたちッチしますと、 元の位置設定の位置・速度画面に戻 ります。 ──到たちッチしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
36	<u>戻る</u> をタッチします。	<u>備置設定</u> [0] 1 「_覧 加速度 0.300 減速度 0.300 展る	一覧をかうしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
37	<u>書込</u> をタッチします。	<u>協器設定</u> 010 一覧 位置 100.00mm 速度 50.00mm/S 押付加減省正利2%が書込	一覧をかうしますと、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。 書込みを行わず、戻った場合は、設 定は行われません。
38	YES]をタッチします。	産 製 (YES) № 位置データを 書換えますか?	NO をクッチしますと、設定は行わず、 位置設定画面に戻ります。
39	コントローラの位置デ [・] ータが書き換えられ ます。 ESC をタッチします。	<u>通知 ESC</u> 書込み完了	
40		(加定制設置) <u>以</u> □ 後退端位置 10.00 100.00	<u>レニュー</u> をタッチすると、SEP-PT メニュー画面 に戻ります。

	No.	操作
	1	SEP-PT メニュー画面で <u>位置設定</u> をタッチしま
-	2	パスワードが '0000' パスワード画面が表示 パスワードを入力しま
	3	後進端位置関連の位速度を設定します。
		後退端位直をタッチし
	4	<u>ジョク</u> をタッチします。
-	5	ジョが操作画面が表 ジョグ操作画面が表 ジョグはたけ 現在位置 ジョグ・速度[遅][
timit	動作テスト摻	• <u>ESC</u> :初期設定(
Ē	No.	
Ī	1	SEP-PT メニュー画面で 初期設定 をタッチしま
	2	/O 設定 をタッチしま ⁻
	3	動作テスト
-	4	動作パターン(PIO パタ 動作バターン(PIO パタ 現在位置 オートドーライド10% 5 「後退 ビニューをタッチするとメー ・後進:[<u>酸週</u> をタッチす ホーパーライド10%: 「00%をタッチすると で移動します。 *ナーパーライド10%; 「00%をタッチすると で移動します。

作	画面	備考		
で、ます。	SEP-PT メニュー モニタ 位置設定 情報 初期設定			
以外の場合は、 たされます。 ます。	102書設定 1020-ドを入力 してください。 第**** 0 ↓	位置設定のバスワードは、バラメーケ編集 の'位置データ変更バスワード'で設定 できます。		
位置、加速度、減 。 します。	<u> 加 信 載 元</u> 1 後退 端 位置 2 .00 8 .00 .00 8 .00 .00 8 .00 .00 8 .00 .00 8 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .	<u>メニュー</u> をタッチすると、SEP-PT メニュー画 面に戻ります。		
0	<u>協造設定</u> 01 一覧 位置 0.00mm 速度 100.00mm/S; 押付加減省环(ショッ)書込	一覧をかチしますと、位置設定の前 進端、後進端選択画面に戻ります。		
示されます。 <u>'フグ ESC</u> 0.00mm 重 SON 取込				
パレマいる間、軸がジョヴ移動します。 マイカス方向ジョヴ移動 プラス方向ジョヴ移動 N をタッチするとサーボONします。 N (反転表示)をタッチするとサーボOFFします。 aヴ速度を設定します。運で遅く、速で速くジョヴ移動し す				
mm/sec				
ラメータのジョグ速度で	設定した速度			
1を、取り込みます。 2表示が、取り込ん 1を取り込める条件 第完了				
置が0以上				
成立しているときに、 <u>取込</u> をタッチするとタッチしている間、 表示します。 の目標位置・速度設定画面に戻ります。				

作	画面	備考
で、 ます。	SEP-PT 火コー モニタ 位置設定 情報 初期設定	
रेचे .	初期設定とっ。 I/O設定 テスト 環境設定	<u>メニュー</u> をタッチすると、SEP-PT メニュー画 面に戻ります。
ः न 。	テストメニュー I/0テスト 【動作テスト	<u>ゾーユ</u> ーをタッチすると、SEP-PT メニュー画 面に戻ります。
<u> 5->)0の例。</u> <u>)2-2-</u> 0.00mm 50% [100%] 前進 (12両面に戻ります	── 軸の現在位置を示 します。	
	。 助します。 助します。 位置・速度で設定された速度の 10% i面は、10%の設定となります。 体業、速度で認定された速度の 50%	
- 、 世 画 政 た の 目 標): と、 位 置 設 定 の 目 標	回日・速度で設定された速度の 50% 位置・速度で設定された速度の 100%	



8

コントローラを再起動

しますが?

MECXIah

fit

初期設定

位置設定

なりません。

面に移ります。

NOをタッチすると、一つ前の画面に 戻ります。

コントローラが再起動すると MEC メニュー画

13	 1、○、○を順次タッ ●をタッチします。

10.00mm と 100.00mm の往復動作のための位置設定を行います。

	画面	備考
t.	MECX_1 初期設定 ① 1 ① 1 ① 1 ① 1 ① 1 ① 1 ① 1 ① 1 ① 1 ① 1	
以外 、力画面が表示 - 。	協器設定 1 ^{1727+ドを入力} してください。 123 ***** 0 レ	位置指定のパスワードは、バラメーウ編集の ゙トヘ0.20 位置デーウ編集バスワード゙で設 定できます。
^第 止位置) 関連 速度を設定しま ます。	」 □ 記書設定 □ (注 <u>1</u> で) ① (注) ③ (注) ④ (注)	<u>!</u> をタッチすると、最初の MEC メーュー 画面に戻ります。
द्वे 。	位語設定 0 11 <u>-覧</u> 位置 0.00mm) 速度 100.00mm/s 押付加減省I科 %約 書込	一覧をか行すると、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
	西語設定 01 一覧 位置 2000mm 11213455 話 678905 をよ	数値入力をやめる場合は、ESCをタッ チします。 数値は設定されず、元の位置設定画 面に戻ります。
されます。	<u>協器設定</u> 0 1 (一覧) 位置 10.00mm 速度 100.00mm/S 押付 加減 省球 ♡37 書込	── <u>気</u> をタンチすると、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
	協震設定 0 1覧 位置 10.00mm 速度 100.00mm/s 押付[加測 省环[ション] 書込	15000000000000000000000000000000000000
	磁 認 (YES) NO 位置データを 書換えますか?	NOをタッチすると、設定は行わず、位 置設定画面に戻ります。
書き換えられ	通知 <u>ESC</u> 書込み完了	
亭止位置) 関連 速度を設定しま ます。	<u>位置設定 メニー</u> 0後退端位置 前進端位置 10.00 80.00	<u>!!</u> 」 画面に戻ります。
替わります。 置、加速度、減	<u>位置設定</u> 01覧 位置 SC.00mm 速度 100.00mm/3 押付加減省环∑疗書込	─ <u>町</u> をタッチすると、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
हर्मुः		── <u>気</u> をタンチすると、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
ν 7 し、	<u> 位置設定</u> 01 <u>- 定</u> 位置 102.00mm 12345 <u>- に</u> 67890.	数値入力をやめる場合は、ESCをタッ チします。 数値は設定されず、元の位置設定画 面に戻ります。

No.	操作	画面	備考
14	位置に 100.00 が表示されます。	<u>歯諸戦策</u> 01 位置 100.00mm 速度 100.00mm/3 神付加減省取約3分書込	一覧をかずすると、 位置設定の前進端、後退端選択画面 に戻ります。
15	<u>書込</u> にタッチします。	<u>位置設定</u> 011 位置 100.00mm 速度 100.00mm/% 押付加调省I科がかを込	 一覧をかげすると、 位置設定の前進端、後退端選択画面に戻ります。 書込みを行わずに戻った場合は、 設定は行われません。
16	YES]にタッチします。	<u>産 製 (YES)[NO</u> 位置データを 書換えますか?	<u>NO</u> をタッチすると、設定は行わず、 一つ前の画面にもどります。
17	コントローラの位置ディータが書き換えられ ます。 ESC にタッチします。	通 知 (ESC) 書込み完了	
18		位置設定 <u>以12-</u> ①後退端位置 Ⅲ前進端位置 10.00 100.00	<u>レニュー</u> をタッチすると、最初の MEC メニュー 画面に戻ります。

異常時の処理

タッチパネルティーチングで検出するハード関連エラー

コート	エラー内容	原因と対策
ER02	不正データアドレス	コントローラのバージョンが古いことが考えられます。 ファームウェアバージョンを確認してください。
ER03	不正データ	コントローラのバージョンが古いことが考えられます。 ファームウェアバージョンを確認してください。
ERFE	レスポンスエラー コントローラから異常なレスポンスが 返ってきます。	/イベなどによる一時的な異常です。頻発するようであればケーブル, 電源装置の /イズ対策等を確認してください。
ERFF	タイムアップエラー コントローラからレスポンスが返ってき ません。	①コントローラ接続ケーブルが断線しています。接続ケーブルの配線や断線を確認してください。 ②//ス、などによる一時的な異常です。コントローラの電源を再投入してください。



本社・工場	〒424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL	054-364-5105	FAX	054-364-2589
東京営業所	〒105-0014	東京都港区芝 3-24-7 芝エクセージビルディング 4F	TEL	03-5419-1601	FAX	03-3455-5707
大阪営業所	〒530-0005	大阪府大阪市北区中之島 6-2-40 中之島インテス 14F	TEL	06-6479-0331	FAX	06-6479-0236
名古屋支店						
る古屋営業所	₹460-0008	愛知県名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋若宮ビル 8F	TEL	052-269-2931	FAX	052-269-2933
小牧営業所	₹485-0029	愛知県小牧市中央 1-271 大垣共立銀行 小牧支店ビル 6F	TEL	0568-73-5209	FAX	0568-73-5219
四日市営業所	〒510-0086	三重県四日市市諏訪栄町 1-12 朝日生命四日市ビル 6F	TEL	059-356-2246	FAX	059-356-2248
曲田士市						
立田又冶 転曲田労幸福	₹ 471.0024		тсі	0565 26 5115	EAV	0565 26 5116
利豆口呂未加	= 440,0050		TEL	0505-50-5115	FAA	0505-30-5110
女视呂未加	T 440-0056	変知県安城市三河安城南町1-13-8 サフナラス三河安城 4F	IEL	0500-7 1-1000	FAX	0500-71-1677
盛岡営業所	〒020-0062	岩手県盛岡市長田町 6-7 クリエ 21 ビル 7F	TEL	019-623-9700	FAX	019-623-9701
秋田出張所	〒018-0402	秋田県にかほ市平沢字行ヒ森 2-4	TEL	0184-37-3011	FAX	0184-37-3012
仙台営業所	〒980-0011	宮城県仙台市青葉区上杉 1-6-6 イースタンビル 7F	TEL	022-723-2031	FAX	022-723-2032
新潟営業所	〒940-0082	新潟県長岡市千歳 3-5-17 センザイビル 2F	TEL	0258-31-8320	FAX	0258-31-8321
宇都宮営業所	〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷 5-1-16 ルーセントビル 3F	TEL	028-614-3651	FAX	028-614-3653
熊谷営業所	〒360-0847	埼玉県熊谷市籠原南 1-312 あかりビル 5F	TEL	048-530-6555	FAX	048-530-6556
茨城営業所	〒300-1207	茨城県牛久市ひたち野東 5-3-2 ひたち野うしく池田ビル 2F	TEL	029-830-8312	FAX	029-830-8313
多摩営業所	〒190-0023	東京都立川市柴崎町 3-14-2 BOSEN ビル 2F	TEL	042-522-9881	FAX	042-522-9882
甲府営業所	〒400-0031	山梨県甲府市丸の内 2-12-1 ミサトビル 3 F	TEL	055-230-2626	FAX	055-230-2636
厚木営業所	〒243-0014	神奈川県厚木市旭町 1-10-6 シャンロック石井ビル 3F	TEL	046-226-7131	FAX	046-226-7133
長野営業所	〒390-0852	長野県松本市島立 943 ハーモネートビル 401	TEL	0263-40-3710	FAX	0263-40-3715
静岡営業所	₹424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL	054-364-6293	FAX	054-364-2589
浜松営業所	₹430-0936	静岡県浜松市中区大工町 125 シャンソンビル浜松 7F	TEL	053-459-1780	FAX	053-458-1318
金沢営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念 3-1-32 西清ビル A 棟 2F	TEL	076-234-3116	FAX	076-234-3107
滋賀営業所	〒524-0033	滋賀県守山市浮気町 300-21 第 2 小島ビル 2F	TEL	077-514-2777	FAX	077-514-2778
京都営業所	〒612-8418	京都府京都市伏見区竹田向代町 559 番地	TEL	075-693-8211	FAX	075-693-8233
兵庫営業所	〒673-0898	兵庫県明石市樽屋町 8-34 第 5 池内ビル 8F	TEL	078-913-6333	FAX	078-913-6339
岡山営業所	〒700-0973	岡山県岡山市北区下中野 311-114 OMOTO-ROOT BLD.101	TEL	086-805-2611	FAX	086-244-6767
広島営業所	〒730-0051	広島県広島市中区大手町 3-1-9 広島鯉城通りビル 5F	TEL	082-544-1750	FAX	082-544-1751
徳島営業所	〒770-0905	徳島県徳島市東大工町 1-9-1 徳島ファーストビル 5F-B	TEL	088-624-8061	FAX	088-624-8062
松山営業所	₹790-0905	愛媛県松山市樽味 4-9-22 フォーレスト 21 1F	TEL	089-986-8562	FAX	089-986-8563
福岡営業所	₹812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東 3-13-21 エフビル WING 7F	TEL	092-415-4466	FAX	092-415-4467
大分営業所	₹870-0823	大分県大分市東大道 1-11-1 タンネンバウム 🎞 2F	TEL	097-543-7745	FAX	097-543-7746
熊本営業所	〒862-0910	熊本県熊本市東区健軍本町 1-1 拓洋ビル 4F	TEL	096-214-2800	FAX	096-214-2801

お問合わせ先 **アイエイアイ** お客様センター エイト



管理番号:MJ0218-5A