

パラメーター編集_イネーブル有効

タッチパネルティーチングボックス接続時、イネーブルの 有効／無効 を切替えます。

No.	名称	単位	入力範囲	工場出荷時の初期値
-	イネーブル有効	—	0:無効、1:有効	0:無効

イネーブルスイッチの無いティーチングボックスを使用する場合や、イネーブル機能を使用しない場合は無効に設定します。

ネットワーク設定 特殊パラメーター	
名称	設定値
ERR_C発生時サーボOFF	0:有効
速度単位(直接数値指定モードのみ)	0:1mm/s
通信リトライ回数	2
FAN常時動作フラグ	0:無効
FAN非監視フラグ	0:OFF
アンプバッテリー充電電圧監視フラグ	0:ON
カレンダー機能	0:無効
ドライバーシャットダウン解除遅延時間[ms]	0
イネーブル有効	0:無効
AUTO時イネーブル有効フラグ	0:無効
マルチドロップ許可フラグ	1:有効
マルチドロップ許可フラグ	0:無効
ユニット番号	1:1
先頭軸番号	0
バイトスワップ	0:無効
ワードデータワードスワップ	0:無効

タッチパネルティーチングボックス

