



**業界初の
バッテリーレスアブソ内蔵
電動アクチュエータ
本日新発売!**

ロボシリンダ RCP5 本日発売

標準価格 ¥33,300~

バッテリーレスアブソエンコーダ標準搭載 **業界初(特許出願済)**

特長

- バッテリーレスアブソエンコーダにより、バッテリーを使わずに現在位置を保持できます。
 - メリット1 バッテリーが無いのでバッテリー設置スペースが不要で、バッテリーの費用もかかりません。
 - メリット2 電源投入時の原点復帰動作が必要ありません。
- パワーコン対応
当社従来機種(RCP2)に比べ
速度1.5倍、可搬質量2倍の高性能。
- ラジアルシリンダ
ロッドタイプはボール循環型リニアガイド
内蔵により、ガタがありません。また外付ガイドを
付けなくてもラジアル荷重を受けることができます。



バッテリーレスアブソエンコーダとは

バッテリーレスアブソエンコーダは、1回転のアブソリュートエンコーダディスクと機械的な位置検出機構の組み合わせにより、ストローク内の全ての位置を記憶することができます。

