

RCS2-SS/SM/SA7/SS7/SS8/RA5、RCS3-SA8/SS8 インクリ/アブソ製品から 同機種バッテリーレスアブソ製品への置換えの注意点

置換えにあたりましては下記の注意点をご確認いただきたくお願いいたします。

- RCS2-SS/SM/SA7/SS7/SS8/RA5、RCS3-SA8/SS8 インクリ/アブソ製品の受注中止にあたり
- RCS2-SS/SM/SA7/SS7/SS8/RA5、RCS3-SA8/SS8 インクリ/アブソ製品は同機種のバッテリーレスアブソ製品への置換えとなります。

(受注中止)		(代替機種)
RCS2/RCS2CR-SA7/SS7/SS8/SS/SM		RCS2/RCS2CR-SA7/SS7
RCS2 -RA5/RGS5/RGD5	➡	RCS2 -RA5/RGS5/RGD5
RCS3/RCS3P/RCS3CR/RCS3PCR		RCS3/RCS3P/RCS3CR/RCS3PCR
-SA8/SS8		-SA8/SS8
上記 インクリメンタルエンコーダー、 アブソリュートエンコーダー製品		上記 バッテリーレスアブソリュート エンコーダー製品

- ※ 同機種置換えの場合、外形寸法、取付け寸法、取付けボルトサイズには互換がございます。
- ※ SCON-C、SCON-CA コントローラーは、バッテリーレスアブソ非対応となっております。
- ※ 一部コントローラーは、バッテリーレスアブソ対応のため、バージョンアップが必要となる場合がございます。
- ※ RCS2 / RCS2CR - SM/SS8 に関しては、バッテリーレスアブソ対応品がございません。
RCS3-SA8 への置換えをお願いいたします。
(RCS2-SS8 から RCS3-SS8 へ置換えの場合、取付け穴位置寸法が異なります)

以下、注意点の詳細

💡 注意点(詳細)

1. 外形寸法・取付寸法

RCS2-SA7/SS7/SS8/RA5、RCS3-SA8/SS8 インクリ/アブソ製品と同機種のバッテリーレスアブソ製品の外形寸法、取付け寸法、取付けボルトサイズには互換がございます。

2. 一般仕様

一般仕様に相違はございません。

3. 適応コントローラー

CON 系コントローラー

コントローラー	メインアプリ	ドライバーボード
SCON-CAL	V0003 以降	—
SCON-CB	製品初版から	—
MSCON	—	V0004 以降

※ SCON-C、SCON-CA コントローラーは、バッテリーレスアブソ非対応となっております。

SEL 系コントローラー

コントローラー	メインアプリ	ドライバーボード	エンコーダー・ モーター制御定数
SSEL	V0.59 以降	V0.26 以降	X2_TBL_ENC024_MOT025 以降
XSEL-P/Q (PX/QX は非対応)	V1.52 以降		
XSEL-R/S/RX/SX/RXD/SXD (スカラは非対応)	V1.23 以降		
XSEL-RA/SA/RAX/SAX/RAXD/SAXD	製品初版から		

4. お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら下記までご連絡の程お願いいたします。

アイエイアイお客様センター“**エイト**”

安心とは**24時間対応**のことです


FAX.0800-888-0099

《受付時間》 月～金 24時間(月 7:00AM～金 翌朝7:00AM)
土、日、祝日 8:00AM～5:00PM (年末年始を除く)

(*上記フリーコールがつかない場合は、こちらをご利用ください (通話料無料))
 TEL.0120-119-480 FAX.0120-119-486

以上、宜しくお願い申し上げます。