

製品の構成部品の中に部品在庫が欠品しているものがあります。

故障箇所が欠品部品の場合、修理不能となります。

後継機種などへの更新をご検討ください。

参考までに該当部品故障時の不具合事例を紹介致します。

対象製品	欠品部品	アラーム例		不具合現象例
RCS-C (24V)	電源ドライバー基板	0C8	0C8_過電流	電源が入らない 通信異常 非常停止解除不可
		0CA	0CA_過熱	
		0E5	0E5_インターゲ-受信エラー	
		0E0	0E0_過負荷	
		30C	30C_セツブクマクシエラー	
RCS-C (100V/200V)	ドライバー基板	0C8	過電流	電源が入らない 通信異常
		0CA	過熱	
		0DB	偏差オーバーフロー	
		0E0	過負荷	
RCS-E (24V)	電源ドライバー基板	0C8	過電流	電源が入らない 通信異常