

ICSB3-GF□HB3□
ICSPB3-GF□HB3□

RoHS
10

±10μm

±5μm

バッテリー
レスアップ

■型式項目

シリーズ

ICSB3標準3軸仕様
ICSPB3高精度3軸仕様

タイプ

下記型式内容表
参照

エンコーダ種類

WA【バッテリーレスアップ】

X軸ストローク

オプション
100 1000mm
250 2500mm
↓
100mm単位

Y軸ストローク

オプション
30 300mm
90 900mm
↓
30mm単位

Z軸ストローク

オプション
10 100mm
50 500mm
↓
10mm単位

T

SCON
XSEL
RCON
RSEL
SCON2
XSEL2

ケーブル長

3L 3m
5L 5m
↓
L長指定

Y軸2軸ケーブル配線

下記型式内
記号説明
参照

3Dイメージ

選定上の
注意

(1) 型式項目のストローク欄は、型式中ではcm（センチメートル）表記となります。

(2) ケーブル長はX軸コネクタボックスから（ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから）コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。

(3) 定格加速度はZ軸のリード5が0.2G、それ以外は0.4Gです。可搬質量は定格加速度で動作した場合です。加速度を上げると可搬質量は低下します。


(4) ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。

(5) 【 】内は高精度仕様の型式の場合です。

型式内容		
XY組合わせ方向 (注1)	Z軸速度タイプ (注2)	型式
1	H	ICSB3[ICSPB3]-GF1HB3H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨
	M	ICSB3[ICSPB3]-GF1HB3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨
	L	ICSB3[ICSPB3]-GF1HB3L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨
2	H	ICSB3[ICSPB3]-GF2HB3H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨
	M	ICSB3[ICSPB3]-GF2HB3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨
	L	ICSB3[ICSPB3]-GF2HB3L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨
3	H	ICSB3[ICSPB3]-GF3HB3H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨
	M	ICSB3[ICSPB3]-GF3HB3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨
	L	ICSB3[ICSPB3]-GF3HB3L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨
4	H	ICSB3[ICSPB3]-GF4HB3H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨
	M	ICSB3[ICSPB3]-GF4HB3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨
	L	ICSB3[ICSPB3]-GF4HB3L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨

(注1) XY組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①～⑨の内容は下表を参照ください。
(注2) Z軸のタイプによって可搬質量と最高速度が変化します。

■型式内記号説明		
番号	内容	表記
①	エンコーダ種類	WA：バッテリーレスアップ 100：1000mm
②	X軸ストローク	250：2500mm
③	X軸オプション	オプション表参照
④	Y軸ストローク	30：300mm
⑤	Y軸オプション	90：900mm オプション表参照
⑥	Z軸ストローク	10：100mm
⑦	Z軸オプション	50：500mm オプション表参照
⑧	ケーブル長	3L：3m 5L：5m □L：□m
⑨	Y軸-Z軸ケーブル配線	CT-CT：ケーブルベア-ケーブルベア



構成軸

軸名称	型式	参照頁
X軸(駆動軸)	ISB[ISPB]-LXMX-①-400-20-②-T□-①-③	3-455
X軸(従動軸)	ISB-SXM04-N-0-0-②	—
Y軸	ISB[ISPB]-MXM-①-200-20-④-T□-①-⑤	3-407
Z軸	ISB[ISPB]-MXM-①-200-⑩-⑥-T□-①-⑦	3-407

(注) 上記型式の①～⑦は左表の型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。
(注) 上記型式の⑩にはリードが入ります。
20：Z軸速度タイプHの場合
10：Z軸速度タイプMの場合
5：Z軸速度タイプLの場合
(注) 上記型式の①には、ケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は5-575ページをご参照ください。

オプション

オプション記号は、各軸ストロークの後ろにご記入ください。標準装備のオプションは必ず型式へご記入ください。また複数のオプションを選択される場合は、アルファベット順につなげてご記入ください。

名称	型式	参照頁
X軸ケーブル取出し方向	(注3)	5-575、5-563
AQシール(標準装備)	AQ	5-563
ブレーキ(Z軸標準装備)(注4)	B	5-563
クリープセンサー(注5)	C/CL	5-563
原点リミットスイッチ(注5)	L/LL	5-565
原点逆仕様	NM	5-565
ボール保持機構付ガイド(注6)	RT	5-566

(注3) X軸ケーブル取出し方向を通常設定以外の方向にする場合は、取出し方向の記号を入力する必要があります。各軸のケーブル取出し方向は5-575をご参照ください。
(注4) X軸、Y軸のブレーキ有りは、モーター部分の寸法が長くなります。詳細は、構成軸ページをご参照ください。
(注5) クリープセンサー、原点リミットスイッチを選択する場合は、組合わせ方向により取付け位置が異なりますが、型式中の記入は、取付け位置に関わらずクリープセンサーは「C」、原点リミットスイッチは「L」となります。詳細は5-575をご参照ください。
(注6) 高精度仕様は選択できません。

共通仕様

駆動方式	ボールねじ 転造C10【転造C5相当】
繰返し位置決め精度	±0.01mm【±0.005mm】
ロストモーション	0.05mm【0.02mm】以下
ガイド	ベースー体型
ベース	材質：アルミ 白色アルマイト処理
X軸モーター出力／リード	400W/20mm
Y軸モーター出力／リード	200W/20mm
Z軸モーター出力／リード	200W/20mm(H)、10mm(M)、5mm(L)

適応コントローラ

各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。

ストローク別最高速度

表内の単位はmm/sです。

■GF□HB3H

	100~300	300~500	550~700	750~800	850~900	1000~1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
X軸			—			1200	1150	1000	950	830	740	650	590	540	490	460	410	370	340
Y軸	—	1200	860	695															
Z軸	1200																		

■GF□HB3M

	100~300	300~500	550~700	750~800	850~900	1000~1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
X軸			—			1200	1150	1000	950	830	740	650	590	540	490	460	410	370	340
Y軸	—	1200	860	695															
Z軸	600																		

■GF□HB3L

	100~300	300~500	550~700	750~800	850~900	1000~1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
X軸			—			1200	1150	1000	950	830	740	650	590	540	490	460	410	370	340
Y軸	—	1200	860	695															
Z軸	300																		

可搬質量

表内の単位はkgです。

■GF□HB3H

	Y軸ストローク 300~900
Z軸ストローク	10.0
100	20.0
150	20.0
200	20.0
250	20.0
300	20.0
350	20.0
400	20.0
450	20.0
500	20.0

■GF□HB3M

	Y軸ストローク 300~700	750	800	850	900
Z軸ストローク	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
100	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
150	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
200	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
250	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
300	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
350	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
400	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
450	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
500	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0


■GF□HB3L

	Y軸ストローク 300~900	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
Z軸ストローク	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
100	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
150	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
200	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
250	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
300	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
350	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
400	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
450	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
500	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

寸法図

■ICSB3[ICSPB3]-GF□HB3□-CT-CT(ケーブルベア仕様)

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要です。ご注意ください。



X軸ストローク	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
L	1014	1114	1214	1314	1414	1514	1614	1714	1814	1914	2014	2114	2214	2314	2414	2514
A	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850
B	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
C	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825	875	925	975
D	12	12	12	12	12	12	12	12	16	16	16	16	20	20	20	20
E	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750
F	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550
N	625	675	725	775	825	875	925	975	1025	1075	1125	1175	1225	1275	1325	1375